

Manual del usuario del Reloj inteligente K10





Scan the QR code with your mobile phone to get the manual in more languages

Notas:

- 1. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Es normal que algunas funciones varíen en las diferentes versiones del software.
- 2. Carque el reloi inteligente con el cargador configurado durante un mínimo de 2 horas antes de usarlo.
- 3. Instale y conéctese a la aplicación sugerida y configure la información personal antes de usarla. Consulte la siguiente guía para usar el reloi inteligente de forma correcta.

01 Modo de colocación

Coloque el dispositivo en su muñeca en sentido horizontal, a aproximadamente un dedo del carpo v ajústelo hasta alcanzar una posición cómoda. La imagen siguiente es de referencia.

Nota: Coloque el dispositivo un poco más ajustado cuando realice pruebas de frecuencia cardíaca.



Botón de modo entrenamiento

02 Descarga de la aplicación y Vinculación

1. Para encender el dispositivo mantenga presionado el botón de encendido, deslice hacia abajo desde la interfaz principal, abra los ajustes el código QR de la aplicación y use el teléfono móvil para escanear el código. También puede escanear el código OR o buscar "GloryFit" en la tienda de aplicaciones.







 Abra la aplicación y el Bluetooth, busque y, como se indica, seleccione el dispositivo correspondiente en la aplicación.



Notas:

 Mantenga encendido el Bluetooth durante la vinculación para garantizar una correcta conexión.

 Si no ha podido encontrar el dispositivo durante la vinculación, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para reiniciar el dispositivo. O bien, pulse restablecer en el dispositivo y búsquelo de nuevo.

03 Funcionamiento

a. Página de acceso directo a los ajustes: Deslice hacia abajo desde la página de inicio.





a. Página de acceso directo a los ajustes: Deslice hacia abajo desde la página de inicio.





c. Menú principal: Deslice hacia la derecha desde la página de inicio.





d. Interfaz de acceso directo de la función: Deslice hacia la izquierda desde la página de inicio.





e. Ajustes de la esfera del reloj: Mantenga presionado el botón durante 3 segundos y deslice a la derecho o izquierda para elegir.



f. ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Para apagar el reloj, desde la página de inicio, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y pulse J.



g. Retorno al menú anterior/ Pantalla Encendido o Apagado: Pulse el botón de encendido.

h. Tecla de acceso directo Deportes: Pulse el botón del lado inferior para cambiar rápidamente a la interfaz del entrenamiento.

04 Funciones



Entrenamiento:

13 modos de disciplinas Correr, Caminar, Montar en bicicleta. Escalada, Bicicleta de spinning, Yoga, Saltar, Gimnasia, Bádminton, Ping-pong, Remo, Abdominales v Entrenamiento libre. Los récords deportivos se pueden ver en la aplicación.



aplicación.

Podómetro: Registre los pasos, las distancia y las calorías diarias. Los datos históricos se pueden ver en la



Monitor de frecuencia cardíaca: Haga clic y muestre la frecuencia cardíaca en tiempo real.

La prueba automática se abre en la aplicación. La detección automática intermitente

genera un histograma, la unidad de intervalo es de 10 minutos. Los datos históricos los análisis se pueden ver en la aplicación.



Monitor de oxígeno en sangre: Prueba la presión sanguínea. Los datos históricos los análisis se pueden ver en la aplicación. (La prueba de oxígeno en sangre K10 tarda 45 segundos en mostrar datos reales y los datos no se pueden utilizar



Meteo:

con fines médicos)

Después de conectarse con la aplicación, muestra la meteorología diaria y el pronóstico del tiempo para los 4 días siguientes.



Monitor de sueño:

Registre el tiempo de sueño diario y la duración del sueño profundo o ligero.



ligero. Los récords históricos se pueden ver en la aplicación.



Control de la música por Bluetooth: Control remoto del reproductor de música del teléfono móvil, Reproducir/Pausar/Saltar a la canción anterior o siguiente.



Mensaje: Sincronización de las notificaciones push, muestra los 8 últimos mensajes en el reloj. Encienda/Apague el recordatorio por SMS y el recordatorio de la aplicación SNS en la ablicación



Más: Búsqueda del teléfono, cronómetro, temporizador.



Ajustes: Apagado/ Restablecimiento/ Brillo /Esfera / Descarga de la aplicación/ Información del reloj.

05 Otras funciones

Recordatorio sedentario, Reloj despertador inteligente, Recordatorio de batería baja, Recordatorio de llamada, Búsqueda del dispositivo, Pulsación de la esfera del reloj / Personalizar la esfera del reloj, Formato de hora 12H/24H, Ajuste de la unidad métrica/ imperial, Levantar la mano para activar la pantalla, Recordatorio de ciclo fisiológico, Recordatorio de objetivo logrado.

06 Carga

- Coloque el cable de carga en el puerto de carga del reloj, asegurándose de que las partes metálicas estén completamente conectadas.
- 2. Utilice los adaptadores de carga correctos que son de 5V 1A.

Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender después de haber estado sin usar durante mucho tiempo, limpie las partes metálicas de carga para asegurarse de que se conecte bien.

07 Garantía

- 1. La garantía de un año es para defectos del hardware predeterminado, la de seis meses es para la batería y el cable de carga.
- a balería y et cable de Carga. 2. A continuación se exponen las razones por las que los defectos no se incluyen en la garantía gratuita:
- Montaje o desmontaje por parte del usuario.
- 2) Daños por caída durante el uso.
- 3) Todo daño causado por una persona o por causa de un tercero, uso inadecuado (como: agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, rayado durante el uso, etc.)
- Facilite una tarjeta de garantía rellena con sus datos cuando solicite el servicio posventa.
- 4. Póngase en contacto con los distribuidores directos para obtener el servicio de garantía.
- 5. Tenga en cuenta que todas las funciones del producto son en base a obietos físicos.

Notas:

- 1. Para garantizar la resistencia al agua, EVITE:
 - 1) Llevar puesto el reloj durante una ducha



caliente o en baños termales.

2) Retirar tornillos o botones.

 Los productos con pilas no se pueden desechar con la basura doméstica. Deposite este producto en los puntos de recogida de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE por sus siglas en inglés) más cercanos.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions. may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off

- Regrient or relocate the receiving antenna.

and on, the user is encouraged to

following measures:

- lncrease the separation between the equipment and receiver.

try to correct the interference by one or more of the

- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two
conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference
- (2) this device must accept any interference

received, including interference that may cause
undesired operation.

Tips: (1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up before charging, and make sure it is full charged at the first charge.

Warranty Certificate				
Client Info				
Product Type		Vendor	(Stamp)	
Client Name		Contact Info		
Vendor's Contact		Purchase Date		
Product IMEI Code				
Client's Address				
Vendor's Address				
Warranty Record				
Date	Problems	Diagnosis	More Info	