KIESLECT

K11 Handbuch zur Smartwatch





Scan the QR code to get manual in more languages

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts dieses Handbuch V1.0

01 Trageweise

Im Alltag tragen Sie die Uhr etwa einen Fingerbreit vom Handgelenk entfernt und stellen das Armband auf eine bequeme Position ein.

Hinweis: Wenn Sie die Uhr zu locker tragen, können die vom Herzfrequenzsensor erfassten Daten beeinträchtigt werden.



02 Verbindung

- Zum Einschalten der Uhr drücken und halten Sie die Einschalttaste, schieben Sie die Startseite des Zifferblatts von oben nach unten und öffnen Sie "Einstellungen - App-Download".
- --Sie können ebenfalls den untenstehenden QR-Code scannen, um die App auf dem Markt für mobile Anwendungen herunterzuladen und zu installieren.







 Öffnen Sie GloryFit und wählen dann "Gerät hinzufügen" unter Geräte und befolgen Sie die Bildschirm-Anweisungen.





Hinweise:

- Versichern Sie sich während des Kopplungsprozesses, dass auf Ihrem Mobiltelefon Bluetooth eingeschaltet ist, um die ordnungsgemäße Verbindung zwischen der Uhr und dem Mobiltelefon sicherzustellen.
- 2. Falls Sie das Gerät während des Hinzufügens nicht finden oder während der Benutzung nicht verbinden können, versuchen Sie bitte, die seitliche Taste der Uhr 3 Sekunden lang gedrückt zu halten, um die Uhr ausund wieder einzuschalten, oder gehen Sie auf die Option "Werkseinstellungen wiederherstellen" in der Benutzeroberfläche des Uhren-Systems, damit das Gerät erneut hinzugefügt wird.

03 Benutzung der Funktion

a.Öffnen Sie das Bedienfeld: Wählen Sie die Startseite und schieben Sie sie nach unten.





b.Informationen öffnen: Wählen Sie die Startseite und wischen Sie von unten nach oben





c.Hauptmenü öffnen: Wählen Sie die Startseite und wischen Sie nach rechts.





d.Verknüpfung öffnen: Wählen Sie die Startseite und wischen Sie nach links.





e.Schnellzugriff auf die Wählscheibe: Drücken Sie 3 Sekunden lang auf den Wählscheibenbildschirm, wischen Sie nach links, um zwischen den Wählscheiben zu wechseln, und klicken Sie auf die ausgewählte Wählscheibe, um sie einzustellen.



f.Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste auf dem Wählscheibenbildschirm 3 Sekunden lang gedrückt.



g. Während des normalen Betriebs tippen Sie auf die Einschalttaste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren; falls Sie sich in der Wählscheibenschnittstelle befinden, tippen Sie auf die Einschalttaste, um das Display ein-/auszuschalten.

h.Sport-Schnelltaste: Tippen Sie auf die Sport-Schnelltaste am unteren Rand der Seite, um schnell zur Oberfläche der Sportübersicht zu wechseln.

04 Funktionen

Running Walking Cycling	Das Workout unterstützt 20 Trainingsmodi: Gehen, Laufen, Indoor-Running, Radfahren, Wandern, Radfahren, Yoga, Seilsprin- gen, Gymnastik, Springen, Badminton, Tischtennis, Fußball, Basketball, Tennis, Hockey, Rugby, Rudern, Sit-ups und freies Training In der APP können detailliertere Analysen und Dadarusten vorgenommen werden.
\$ 10596 mm \$ 6.9 mm \$ 304 mm	Status: Detaillierte Aufzeichnungen von Schrittzahl, Entfernung und Kalorien für den Tag. Detailliertere Analysen und Datenaufzeichnungen können in der APP angezeigt werden.
108 PM	Herzfrequenz: Echtzeit-Herz- frequenzüberwachung, die Uhr kann die Herzfrequenz- daten 24 Stunden am Tag aufzeichnen und anzeigen und automatisch die Herzfrequenz alle 10 Minuten überwachen. Detailliertere Analysen und Datenaufzeichnungen können in der angezeigt werden.
98% pp.22	Oximetrie: Messung des aktuellen Sauerstoffgehalts im Blut. Detailliertere Analysen und Datenaufzeichnungen können in der App angezeigt werden. (Die Werte dienen nur zu Vergleichszwecken und sind nicht für medizinische Zwecke

geeignet)



Wetter: Anzeige der Wetterbedingungen für den aktuellen Tag und die folgenden 4 Tage. Wetterdaten können nur abgerufen werden, wenn Sie mit der APP verbunden sind. Falls Sie für längere Zeit nicht verbunden sind, werden die Wetterdaten nicht aktualisiert.



Schlafinformationen: Die Gesamtzahl der geschlafenen Stunden sowie die Anzahl der Stunden mit Tief- und Leichtschlaf können aufgezeichnet und angezeigt werden. Detailliertere Analysen und

Detailliertere Analysen und Datenaufzeichnungen können in der APP angezeigt werden



Musiksteuerung: Wenn eine Verbindung mit der mobilen APP besteht, kann die Uhr die Musikwiedergabe, Pause, vorherigen/nächsten Titel auf dem Telefon steuern



Nachrichten: Nachrichtenalarme, synchronisierte Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon, Speicherung von 8 Alarmen zu den aktuellsten Nachrichten.



Mehr: Finden Sie ein Telefon, eine Stoppuhr und einen Timer.



Einstellungen: Ausschalten / Wiederherstellen der Werkseinstellungen / Helligkeit / Wählen / APP-Download / Über.

05 Andere Funktionen

Bewegungserinnerung, Wecker, Erinnerung an niedrigen Batteriestand, Erinnerung für eingehende Anrufe, Uhr finden, Telefon finden, Online-Wahl/individuelle Wahl, 12/24-Zeitsystem, Einheiteneinstellung, Handgelenk anheben, um das Display zu beleuchten, Erinnerung an den physiologischen Zyklus, Zielerreichungserinnerung.

06 Ladevorgang

haben.

1.Legen Sie die Uhr auf die Ladeschale, so dass die Ladekontakte auf der Rückseite der Uhr genau auf die Metallkontakte der Ladeschale passen. Schließen Sie das Ladekabel an ein handelsübliches USB-Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5 V und einem Ausgangsstrom von 1 A an, welches Sie von einer autorisierten Bezugsguelle erworben

Hinweis: Sollte sich die Uhr nach längerer Zeit nicht mehr einschalten lassen, müssen die Ladekontakte des Ladekabels gereinigt werden, um bei der erneuten Verwendung der Uhr Rückstände von Schweiß oder Feuchtigkeit zu vermeiden.

07 Garantieleistungen

1. Wenn das Produkt bei normalem Gebrauch, wenn die das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, verursacht durch Herstellung, Materialien, Design und andere Gründe, ab dem Kaufdatum, kostenlose Garantie für das Motherboard innerhalb eines Jahres, sechs Monate Garantie für den Akku und das Ladegerät.

- Keine kostenlose Garantie für Fehler, die auf persönliche Ursachen des Benutzers zurückzuführen sind, wie folgt:
- 1) Versagen durch unbefugte Demontage, Veränderung der Uhr usw.
- 2) Jeder Fehler, verursacht durch versehentliches Fallenlassen während des Gebrauchs.
- Alle Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Missbrauch durch Menschen oder Dritte verursacht werden (z. B. Wasser, externe Stöße, Kratzer an peripheren Teilen usw.), sind von der Garantie nicht abgedeckt.
- Bei Beantragung einer kostenlosen Garantie muss ein Garantieschein mit dem Kaufdatum und dem Stempel der Verkaufsstelle vorgelegt werden.
- 2. Zum Reparieren des Produkts bringen Sie es bitte zu unserem Unternehmen oder unserem Vertragshändler
- 3. Alle Funktionen des Produkts basieren auf dem tatsächlichen Produkt.

Hinweise: 1. Entfernen Sie bitte nicht die Schrauben auf der Rückseite der Uhr und tauchen Sie die Uhr nicht in heißes Wasser, heißen Tee oder andere ätzende Flüssigkeiten, um die Wasserdichtigkeit der Uhr zu gewährleisten.

 Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie. Beim Recycling des Produkts achten Sie bitte darauf, dass Sie es in die dafür bestimmte Batterie-Recyclingstelle bringen.







Warranty Certificate				
Client Info				
Product Type		Vendor	(Stamp)	
Client Name		Contact Info		
Vendor's Conta	act	Purchase Date		
Product IMEI Co	ode			
Client's Addres	ss			
Vendor's Addr	ess			
Warranty Record				
Date	Problems	Diagnosis	More Info	