

KIESLECT

K11 Manuale di Istruzioni per Orologio Intelligente




Scan the QR code to get
manual in more languages

Si prega di fare riferimento a questo manuale
prima di utilizzare questo prodotto
V1.0

01 Indossando

Per l'uso quotidiano, si prega di indossare l'orologio a circa un dito di distanza dall'osso del polso e regolare la tensione del cinturino da polso in una posizione comoda.


Suggerimenti: Indossare troppo liberamente può influenzare la frequenza cardiaca sensor.to raccogliere i dati.




02 Connessione e associazione

1. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione dell'orologio per accenderlo e scorrere verso il basso dall'alto sulla pagina iniziale del quadrante dell'orologio per aprire le impostazioni.

- Scarica APP, scansiona il codice QR con il tuo cellulare, scarica e installa l'APP. Puoi anche scansionare il codice QR qui sotto per scaricarlo nel Mobile Market



2. Apri GloryFit e seleziona (Aggiungi dispositivo) nella pagina del dispositivo e opera seguendo i suggerimenti per lo schermo.



Richiede:


1. Durante il processo di associazione, verificare che il Bluetooth del telefono cellulare sia attivato per garantire la normale connessione tra l'orologio e il telefono cellulare.
2. Se il dispositivo non può essere trovato durante il processo di aggiunta di un dispositivo o il dispositivo non può essere collegato durante l'uso, provare a premere a lungo il pulsante laterale dell'orologio per 3 secondi per spegnersi e riaccendersi, oppure selezionare Ripristino impostazioni di fabbrica sulle interfacce operative del sistema dell'orologio per aggiungere nuovamente il dispositivo.

03 Operazioni


a. Aprire il Pannello di controllo: scorrere verso il basso dall'alto nella pagina iniziale del quadrante dell'orologio.



b. Aprire le informazioni: scorrere rapidamente dal basso verso l'alto sulla pagina iniziale del quadrante dell'orologio.




c. Apri il menu principale: scorri verso destra sulla pagina iniziale del quadrante dell'orologio.



d. Aprire l'interfaccia di collegamento: scorrere verso


sinistra sulla pagina iniziale del quadrante dell'orologio.



e. Accesso rapido alla sostituzione della composizione: premere a lungo l'interfaccia di comporre per 3 secondi, scorrere verso sinistra per passare, fare clic sul quadrante selezionato per completare correttamente l'impostazione.



f. Accensione / spegnimento: premere a lungo l'interruttore di alimentazione per 3 secondi sull'interfaccia di comporre.



g. Durante il normale funzionamento, fare clic sull'interruttore di alimentazione per tornare al passaggio precedente; quando si è nell'interfaccia di composizione, fare clic sull'interruttore di alimentazione per illuminare lo schermo / schermo spento.


h. Tasti di scelta rapida di movimento: fare clic sui tasti di scelta rapida di movimento nella parte inferiore del lato per passare rapidamente all'interfaccia dell'elenco dei movimenti.




L'esercizio supporta 20 modelli motori: camminare, correre, correre al coperto, ciclismo, alpinismo, spinning, yoga, saltare la corda, ginnastica, jumping jacks, badminton, ping pong, calcio, basket, tennis, hockey, rugby, canottaggio, Sit-up, allenamento libero
Analisi delle informazioni più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati nell'APP.



Stato: Registra in dettaglio il numero di passi, la distanza e le calorie di quel giorno. Analisi delle informazioni più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati nell'APP.



Frequenza cardiaca: monitora la frequenza cardiaca in tempo reale. L'orologio può registrare e visualizzare il valore della frequenza cardiaca 24 ore su 24 durante il giorno e monitorare automaticamente la frequenza cardiaca ogni 10 minuti. Analisi delle informazioni più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati nell'APP.



Ossigeno nel sangue: testare l'attuale valore di ossigeno nel sangue. Analisi delle informazioni più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati nell'APP.
(I dati sono solo di riferimento e non possono essere utilizzati come base medica)



Tempo: Può visualizzare le condizioni meteorologiche attuali e il tempo per i prossimi 4 giorni. Le informazioni meteo possono essere ottenute solo dopo che sono state collegate all'APP. Se la connessione viene disconnessa per un lungo periodo, le informazioni meteo non verranno aggiornate.



Informazioni sul sonno: può registrare e visualizzare il tempo totale di sonno e la durata del sonno profondo e del sonno leggero. Analisi delle informazioni più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati nell'APP.



Controllo della musica: Dopo essersi connesso all'APP mobile, l'orologio può controllare la riproduzione / pausa musicale / brano precedente / brano successivo sul telefono cellulare.



Informazione: Promemoria delle informazioni, sincronizzazione del push di notifica sul telefono cellulare e salvataggio di 8 promemoria di informazioni più recenti.



Più: Trova il tuo telefono / cronometro / timer.



Impostazioni: spegnimento / ripristino delle impostazioni di fabbrica / luminosità / quadrante / download APP / chi siamo.

05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, promemoria sveglia, promemoria batteria scarica, promemoria chiamata, trova orologio, trova telefono cellulare, composizione online / composizione personalizzata, sistema orario 12/24, impostazione dell'unità, alza il polso per illuminare lo schermo, promemoria del ciclo mestruale, promemoria del raggiungimento dell'obiettivo.

06 Caricamento

1. Posizionare l'orologio sui jack di ricarica in modo che i contatti di ricarica sul retro dell'orologio si adattino completamente ai contatti metallici sui jack di ricarica.

2. Collegare il cavo di ricarica a un caricabatterie USB standard acquistato tramite canali regolari, con una tensione di uscita di 5V e una corrente di uscita di 1A.

Nota: se l'orologio non può essere acceso dopo essere stato posizionato per un lungo periodo, pulire i contatti di ricarica del cavo di ricarica per evitare che il sudore o l'umidità rimangano quando lo si utilizza di nuovo.

07 Servizio di garanzia

1. Durante il normale utilizzo di questo prodotto, in caso di problemi di qualità del prodotto causati da produzione, materiali, design, ecc., La scheda madre godrà di una garanzia gratuita di un anno dalla data di acquisto e la batteria e il caricabatterie avranno il periodo di garanzia di sei mesi.

2. Non è prevista alcuna garanzia gratuita per guasti causati da motivi personali dell'utente, come segue:
(1) Guasto causato da smontaggio non autorizzato,

modifica dell'orologio, ecc.

(2) Guasto causato dalla caduta accidentale durante l'uso.

(3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a colpa o uso improprio di terzi (come: la macchina host riempita d'acqua, fessurazione della forza esterna, graffi sulle parti periferiche, ecc.) non sono coperti dalla garanzia.

3. Quando si richiede una garanzia gratuita, si prega di fornire una scheda di garanzia con la data di acquisto e il timbro del luogo di acquisto.

4. Quando si ripara il prodotto, si prega di portare il prodotto alla nostra azienda o ai punti di distribuzione della nostra azienda.

5. Tutte le funzioni del prodotto sono basate su oggetti fisici.

Prompt caldo:

1. Per garantire le prestazioni impermeabili del prodotto, non smontare le viti del coperchio posteriore dell'orologio senza autorizzazione e non immergerlo in acqua calda, tè caldo o altri liquidi corrosivi.

2. Questo prodotto contiene batterie al litio e assicurarsi di metterlo presso le stazioni di riciclaggio della batteria designate durante il riciclaggio del prodotto.



RoHS

Scheda di garanzia

Informazioni sul cliente			
Modello		Venditore	(foca)
Nome del cliente		Numero di contatto	
Linea di vendita		Purchase Date	
Indirizzo del cliente			
Indirizzo vendite			
Sommaro			
Sommaro	Fenomeno di faglia	Risoluzione dei problemi	Osservazioni