

# KIESLECT

## K11 Manual de Relógio Inteligente




Scan the QR code to get  
manual in more languages

Consulte este manual antes de utilizar este produto  
V1.0

## 01 Vestindo

Para uso diário, use o relógio sobre um dedo longe do osso do pulso e ajuste a tensão da correia do pulso para uma posição confortável.


Sugestões: Usar demasiado vagamente pode afetar o sensor de batimentos cardíacos para recolher os dados.




## 02 Ligação e encadernação

1. Pressione longamente o interruptor de alimentação do relógio para ligá-lo e deslize para baixo a partir da parte superior no assista a página inicial para abrir as definições

- Descarregue APP, digitalize o código QR com o seu telemóvel, descarregue e instale a APP. Também pode digitalizar o código QR abaixo para o descarregar no Mobile APP Market e depois instalá-lo.



2. Abra o GloryFit e selecione (Adicionar Dispositivo) na página do dispositivo e opere seguindo as Dicas de Ecrã.



## Solicitações:

1. Durante o processo de emparelhamento, confirme se o Bluetooth do seu telemóvel está ligado para garantir a ligação normal entre o relógio e o telemóvel.
2. Se o dispositivo não puder ser encontrado durante o processo de adição de um dispositivo, ou se o dispositivo não puder ser ligado durante a utilização, tente premir o botão lateral do relógio durante 3 segundos para desligar e ligar novamente, ou seleccionar o Reset de Fábrica nas Interfaces de Funcionamento do Sistema do relógio para voltar a adicionar o dispositivo.

## 03 Operações

---


a. Abra o Painel de Controlo: deslize para baixo da parte superior no assista a página inicial.




b. Abra as informações: passe de baixo para cima no assista a página inicial.



c. Abra as informações: passe de baixo para cima no assista a página inicial.




d. Abra a interface do atalho: passe para a esquerda no assista a página inicial.



e. Acesso rápido à substituição do marcador: prima longamente a Interface de assista durante 3 segundos, passe para a esquerda para comutação, clique no mostrador selecionado para completar com sucesso a definição.



f. Ligar/desligar: Pressione longamente o interruptor de alimentação durante 3 segundos na interface de assista.




g. Durante o funcionamento normal, clique no interruptor de alimentação para voltar ao passo anterior; quando estiver na Interface de Marcação, clique no interruptor de alimentação para iluminar o ecrã/ecrã .

h. Teclas de atalho de movimento: Clique nas teclas de atalho de movimento na parte inferior do lado para mudar rapidamente para a Interface da Lista de Movimento.




O exercício suporta 20 padrões motorizados: caminhada, corrida, corrida interior, ciclismo, montanhismo, fiação, yoga, corda saltando, ginástica, saltos, badminton, tênis de mesa, futebol, basquetebol, tênis, hóquei, rugby, remo, sit-ups, treino gratuito

A análise de informação mais detalhada e os registos de dados podem ser vistos na APP.




Estado: Registem em detalhe o número de passos, distância e calorias desse dia.

A análise de informação mais detalhada e os registos de dados podem ser vistos na APP.



Ritmo cardíaco: monitorize o ritmo cardíaco em tempo real. O relógio pode gravar e mostrar o valor da frequência cardíaca de 24h ao longo do dia e monitorizar automaticamente o ritmo cardíaco a cada 10 minutos.

A análise de informação mais detalhada e os registos de dados podem ser vistos na APP.



Oxigénio no sangue: Teste o valor atual do oxigénio no sangue.

A análise de informação mais detalhada e os registos de dados podem ser vistos na APP.

(Os dados são apenas para referência e não podem ser usados como base médica)



Clima: Pode apresentar as condições meteorológicas atuais e o tempo para os próximos 4 dias.

As informações meteorológicas só podem ser obtidas depois de ligada à APP. Se a ligação for desligada durante um longo período de tempo, as informações meteorológicas não serão atualizadas.




Informações do sono: Pode gravar e exibir o tempo total de sono e a duração do sono profundo e do sono leve.

A análise de informação mais detalhada e os registos de dados podem ser vistos na APP.



Controlo de música: Depois de ligar à APP móvel, o relógio pode controlar a música reproduzir/pausa/música anterior/música seguinte no telemóvel.

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Informação: Lembrete de informação, sincronização do impulso de notificação no telemóvel e economizador de 8 lembretes de informação mais recentes.</p> |
|  | <p>Saiba mais: Encontre o seu telefone/cronómetro/temporizador.</p>  |
|  | <p>Definições: desligar /reposição de fábrica/brilho/marcação/DOWN-LOAD/sobre nós.</p>   |

## 05 Autres fonctions

---

Lembrete de sedentariness, lembrete do despertador, lembrete de bateria baixa, lembrete de chamada, relógio de encontrar, encontrar telemóvel, marcação on-line/marcação personalizada, sistema de tempo 12/24, configuração da unidade, aumentar o pulso para iluminar o ecrã, lembrete do ciclo menstrual, lembrete de realização de objetivos.

## 06 Carregamento

---

1. Por favor, coloque o relógio nas tomadas de carregamento de modo a que os contactos de carregamento na parte de trás do relógio encaixem completamente com os contactos metálicos nas tomadas de carregamento.

2. Ligue o cabo de carregamento a um carregador USB padrão adquirido através de canais regulares, com uma tensão de saída de 5V e uma corrente de saída de 1A.

Nota: Se o relógio não puder ser ligado depois de ter sido colocado durante muito tempo, limpe os

contactos de carregamento do cabo de carregamento para evitar o suor ou a humidade quando voltar a usá-lo.

## 07 Serviço de Garantia

---

1. Durante a utilização normal deste produto, em caso de problemas de qualidade do produto causados pelo fabrico, materiais, design, etc., o quadro principal beneficiará de uma garantia gratuita de um ano a partir da data de compra, e a bateria e o carregador terão o período de garantia de meio ano.

2. Não é fornecida nenhuma garantia gratuita para falhas causadas por razões pessoais do utilizador, da seguinte forma:

(1) Falha causada por desmontagem não autorizada, modificação do relógio, etc.

(2) Falha causada pela queda acidental durante a utilização.

(3) Todos os danos causados pelo homem ou devido a uma falha ou utilização indevida de terceiros (tais como: a máquina hospedeira cheia de água, rachaduras de força externa, arranhões nas partes periféricas, etc.) não estão cobertos pela garantia.

3. Ao solicitar uma garantia gratuita, forneça um Cartão de Garantia com a data de compra e o carimbo do local de compra.

4. Ao reparar o produto, leve o produto para a nossa empresa ou para os pontos de distribuição da nossa empresa.

5. Todas as funções do produto são baseadas em objetos físicos.

Pedido de calor:

1. Para garantir o desempenho impermeável do produto, não desmonte os parafusos da tampa traseira do relógio sem autorização e não o mergulhe em água quente, chá quente ou outros líquidos corrosivos.

2. Este produto contém baterias de lítio e certifique-se de que o coloca nas estações de reciclagem de baterias designadas durante a reciclagem do produto.



RoHS

### Cartão de Garantia

|                       |                   |                      |             |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Cartão de Garantia    |                   |                      |             |
| Informação do cliente |                   |                      |             |
| Modelo                |                   | Vendedor             | (selo)      |
| Nome do cliente       |                   | Número de contato    |             |
| Linha de vendas       |                   | Data da compra       |             |
| Endereço do cliente   |                   |                      |             |
| Endereço de vendas    |                   |                      |             |
| Resumo                |                   |                      |             |
| Resumo                | Fenômeno de falha | Solução de problemas | Observações |
|                       |                   |                      |             |
|                       |                   |                      |             |
|                       |                   |                      |             |