

KIESLECT

# Smartwatch L11

## Benutzerhandbuch



Scan the QR code with your mobile phone  
to get the manual in more languages

## 01 Wie man sie richtig trägt

Für einen bequemen täglichen Gebrauch sollten Sie die Uhr in die passende Position zum Tragen bringen und mit dem Band am Handgelenk fest anpassen. Siehe Bild unten.

Hinweis: Die Herzfrequenzdaten können beeinträchtigt werden, wenn die Uhr zu locker getragen wird.





## 02 So koppelt man die Armbanduhr mit den Handys

1 Drücken Sie lange auf die Seitentaste, um die Uhr einzuschalten, streichen Sie die Homepage des Zifferblatts von oben nach unten, öffnen Sie die Einstellungen – laden Sie den QR-Code herunter, scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, dann werden Sie zum Herunterladen und Installieren der APP aufgefordert. Oder Sie können auch den unten stehenden QR-Code scannen, um ihn im Handy-App-Markt herunterzuladen und zu installieren.



2 Öffnen Sie die APP GloryFit, gehen Sie zur Geräteseite und wählen Sie die Uhr entsprechend aus, dann verbinden Sie das Gerät wie in der Anleitung beschrieben.



Hinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass das BT des Mobiltelefons während der Kopplung eingeschaltet ist, um die die Verbindung zu gewährleisten.

2. Wenn das Gerät beim Kopplungsprozess nicht gefunden oder verbunden werden kann, starten Sie die Smartwatch bitte neu, indem Sie die Einschalttaste lange drücken, oder wählen Sie „Zurücksetzen“, und suchen Sie dann das Gerät erneut.


### 03 Benutzung der Uhr

---



a. Streichen Sie von der Startseite nach unten zur Kürzel-Einstellseite.



b. Streichen Sie von der Startseite nach oben zur Meldungsseite.




c. Streichen Sie von der Startseite zur Hauptmenüseite.




d. Streichen Sie von der Startseite zur Hauptfunktions-Kürzel-seite.





e. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Zifferblattseite, um die Auswahlseite aufzurufen, streichen Sie dann nach links oder rechts und klicken Sie auf das gewünschte Zifferblatt, um es entsprechend zu ändern.



f. Drücken Sie die Netztaste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten; drücken Sie auf der Startseite die Netztaste 3 Sekunden lang und tippen Sie auf ✓, um das Gerät auszuschalten.




g. Drücken Sie die Einschalttaste, um auf der Stoppuhr-Seite anzuhalten oder fortzufahren.



h. Tippen Sie auf die Netztaste:  
Zurück zum vorherigen Menü während des normalen Betriebs.  
Bildschirm ein / Bildschirm aus auf der Startseite des Zifferblatts.

## 04 Funktionen


	<p><b>Schrittzähler:</b> Zeichnen Sie tägliche Schritte, Kalorien und Entfernung auf; die historischen Daten können in Detail auf der APP nachgesehen werden.</p>
	<p><b>Herzfrequenz-Monitor :</b> 24 Stunden-Echtzeit-Herzfrequenz-Monitor. Tägliche Aufzeichnungen und historische Daten können auf der APP nachgesehen werden.</p>



**Blutsauerstoff:** Blutsauerstoffmonitor.  
Tägliche Aufzeichnungen und historische Daten können auf der APP nachgesehen werden.  
ZU BEACHTEN: Die Daten sind nur als Referenz, nicht für medizinische Zwecke zu gebrauchen.



**Sportmodi:** Gehen, Laufen, Radfahren, Klettern, Yoga, Überspringen, Badminton, Spinning Bike, Sit-ups.  
Tägliche Aufzeichnungen und historische Daten können auf der APP nachgesehen werden.



**Benachrichtigungen:** Verschiedene Benachrichtigungen können von Mobiltelefonen gepusht werden.  
Es kann bis zu 8 Benachrichtigungen auf dieser Seite behalten.




**Schlafmonitor:** Aufzeichnung von Schlafzeit und -zustand.  
Tägliche Aufzeichnungen und historische Daten können auf der APP nachgesehen werden.



**Musikfernsteuerung:** Fernsteuerung des Musik-Players des Handys, Pause/ Umschalten zum vorherigen oder nächsten Titel




**Stoppuhr:** Zeitmessung.



**Einstellungen:** Helligkeitseinstellung/ QR-Code für APP-Download/ Handy finden/ Alles über die Uhr/ Werkseinstellung wiederherstellen/ Ausschalten

## 05 Hauptfunktionen Kürzel-Seite:

	<p><b>Schrittzähler:</b> Zeichnen Sie tägliche Schritte, Kalorien und Entfernung auf; die historischen Daten können in Detail auf der APP nachgesehen werden.</p>
	<p><b>Herzfrequenz-Monitor :</b> 24 Stunden-Echtzeit-Herzfrequenz-Monitor. Tägliche Aufzeichnungen und historische Daten können auf der APP nachgesehen werden.</p>
	<p><b>Schlafmonitor:</b> Aufzeichnung von Schlafzeit und -zustand. Tägliche Aufzeichnungen und historische Daten können auf der APP nachgesehen werden.</p>
	<p><b>Menstruationszyklus-Erinnerung:</b> Stellen Sie in der App auf der Seite mit den persönlichen Informationen das Geschlecht auf "weiblich", schalten Sie die Funktion für den Menstruationszyklus ein. Nur dann erscheint diese Funktion im Uhrenmenü. Die entsprechende Sicherheitsperiode, Menstruationsperiode, Ovulationsperioden-Erinnerung wird auf der Smartwatch entsprechend angezeigt.</p>

## 06 Sonstige Funktionen

Wecker, Erinnerungsfunktion für sitzende Tätigkeiten, Kamera-Fernsteuerung, Erinnerung an niedrigen Batteriestand, Anruferinnerung, Suche nach der Smartwatch, benutzerdefinierte Funktion für das Zifferblatt, 12H/24H-Zeitformat, KM/Meileneinheit-Format, Spracheinstellung.

## 07 Aufladen

- 1 Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss der Uhr und achten Sie darauf, dass die Metallstifte vollständigen Kontakt machen.
- 2 Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter, die über 5 V 0,5 A liegen. Wenn sich die Smartwatch nicht einschalten lässt,

nachdem sie längere Zeit nicht benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des Ladegeräts, um sicherzustellen, dass die Kontakte gute Verbindung machen.

## 08 Garantie

---

- ❶ Die Garantie für standardmäßige Hardwaredefekte ist ein Jahr und ein halbes Jahr für Akku und Ladekabel.
- ❷ Die folgenden Ursachen von Defekten führen sind in der kostenlosen Garantieleistung nicht enthalten:
  - 1) Selbständiges Zusammenbauen und Zerlegen.
  - 2) Schäden vom Hinfallen während des Gebrauchs.
  - 3) Alle von Menschen verursachten Schäden oder durch das Verschulden Dritter, unsachgemäße Verwendung (wie z. B.: Wasser in der Smartwatch, Zerschlagen durch äußere Gewalt, Kratzer während der Verwendung usw.)
- ❸ Bitte reichen Sie bei der Inanspruchnahme des Kundendienstes nach dem Kauf eine vollständig ausgefüllte Garantiekarte ein.
- ❹ Bitte wenden Sie sich für Garantieleistungen an den direkten Händler.
- ❺ Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des Produkts auf physikalischen Objekten basieren.

## Garantie-Zertifikat

### Kunden-Infos

Produkttyp		Verkäufer	(Stempel)
Name des Kunden		Kontakt Infos	
Kontakt des Verkäufers		Kaufdatum	
Produkt IMEI-Code			
Adresse des Kunden			
Adresse des Verkäufers			

### Garantieschein

Datum	Probleme	Diagnose	Mehr Infos